



EYECATCH

新型アイキャッチ簡易説明書

2015年12月17日現在／株式会社 J P クリエイト

※ 資料は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承下さいませ。

基盤部分



基盤部分(上図)



主には従来のアイキャッチと変わりません。
新型機からの変更点、注意点は下記項目よりご確認ください。

・初期付属メモリが USB → SDカード に変更されました。

→基本は初期付属のSDカードをご使用下さい。
その他、市販のUSBメモリ・SDカードでもご利用頂けます。

・HDMI入力より、外部機器の入力がしやすくなりました。

→新型機よりHDMI入力が可能になりました。
従来のHDMIコードの差替えは不要になります。

・USBのご使用にご注意下さい。

→USBでご使用頂く場合、背面扉に付属するファンと、USBメモリがぶつかり
USBの破損を招く場合がございます。USBをご使用頂く際には
背面扉を開閉にご注意下さい。

※1月以降のロットでは基盤の配置転換を行い、改善予定です。


リモコン



新型器よりリモコンが変わりました。
左画像よりご確認ください。

-  で電源ON、OFF
→電源ボタンになります。従来と同様、電源ON、OFFが出来ます。
- 方向キー・ENTER・EXIT で基本操作
→画像の黄色枠をご参照頂き、従来のリモコンと同様に方向キー・ENTER・EXITで基本操作を行って下さい。
-  でメニューへ
→コンテンツ再生中に、EXIT→SETUPの順でメニュー表示になります。
-  で入力切替
→INPUTで、入力切替が可能です。メモリを変更する際や、HDMIでの出力をご使用頂く際に、使用します。
-    で音量調整
→画像の緑色枠をご参照頂き、従来のリモコン同様に音量調節が可能です。
- 水色枠でコンテンツ操作
→画像の水色枠をご参照頂き、従来のリモコン同様にコンテンツの操作が可能です。
- その他
→紫色枠のボタンはご使用になれません。

基本設定



基本設定を変更出来ます。
時間設定より、本機の時刻を設定することにより
ON/OFFタイマーがご使用頂けます。

※納品時は従来機と同様の設定がされております。
※従来機と同様に「初期設定に戻す」は使用しないでください。

字幕設定



字幕設定を変更出来ます。
お客様で特にご使用頂く事は御座いません。

※納品時は従来機と同様の設定がされております。


カスタム設定



カスタム設定を変更出来ます。
画面回転等変更が可能です。

※納品時は従来機と同様の設定がされております。

映像設定



映像設定を変更出来ます。
映像の明るさなど変更が出来ます。

※納品時は従来機に近い設定がされております。